

## ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ

гр.Пловдив 4003, ПК 100, ул.“Ибър” №31, тел. 032/94 58 85, факс: 96 07 99, info@microasu.com

# РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

## Обдухвачел за горещ въздух за тампон-печатни машини

### Технически данни:

Входно напрежение: 220V/50Hz  
Предпазител: 5 А  
Диаметър на тръбите за въздух: 6мм

### Пускане на машината в действие:

1. Свържете маркуча за входящ въздух към компресора.
2. С копчето за управление на потока регулирайте дебита на въздуха през машината.
3. Свържете изхода за топъл въздух към тампон-печатната машина.
4. Включете захранването на обдухвачеля, контролната лампа свети в зелено.
5. Регулирайте температурата на нагревателя. След малко на изхода излиза топъл въздух.

### Изключване на машината след работа:

1. Изключете захранващото напрежение.
2. 3-4 минути след това спрете притока на състен въздух

*Забележка: Температурата, която показва термометърът е температурата на вътрешния нагревател, а не температурата на състения въздух на изхода на обдухвачеля. Температурата на въздуха е много по-ниска от тази на нагревателя.*

